

ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР-ПАТЕ ЗА ВАНА

ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР-ПАТЕ ЗА ВАНА

TERMOMETRU ELECTRONIC TIP RATUSCA PENTRU BAIE



Importator: KAEDRA S.R.L.

Produs in China

www.barbabebe.com

orders@barbabebe.com

Tel.: +359 88 41 41 784




1. Specificatie

- 1.1 Diapazon de temperatura de la 0°C pana la 60°C
- 1.2 Acuratetea temperaturii masurate ± 0.5 la 25.0°C
- 1.3 Acuratetea display-lui 0.1°C
- 1.4 Masoara in °C
- 1.5 Baterie: 1 baterie, 3.0V, sau CR2032, sau asemanator
- 1.6 Durata bateriei: aproximativ 3 ani, la o folosire timp de 30 de minute pe zi
- 1.7 Greutate – 135 gr.
- 1.8 Dimensiuni – 108.5 mm (L) x 100.41 mm (H) x 65.16 mm (l)
- 1.9 Pastrare la temperaturi intre -20°C pana in 50°C
- 1.10 Nivelul temperaturii de functionare: 0°C до 40°C

2. Instructiuni de folosinta

- 2.1 Ridicati termometrul (ratusca) de pe suport (piciorusele termometrului), acesta porneste automat. Daca il asezai inapoi pe suport, se opreste.
- 2.2 La pornire se aude un semnal scurt “beep”, toate semnalele de pe display se afiseaza timp de 2 secunde (o verificare daca toate portiunile display-lui LCD functioneaza), dupa care va aparea simbolul °C si va incepe sa clipeasca. Acest lucru arata ca termometrul este gata sa masoare temperatura apei.

- 2.3 Display-ul LCD afiseaza temperatura reala masurata in orice moment.
- 2.4 Daca temperatura masurata este mai mica de 0°C – display-ul va indica L°C.
Daca temperatura masurata este mai mare de 60°C – display-ul va indica H°C.
- 2.5 Daca temperatura masurata este cuprinsa intre 36.0°C si 39°C – pe display-ul LCD va aparea simbolul „BATH” (BAIE). Daca temperatura masurata este de peste 39°C – alarma termometrului va incepe sa sune timp de 34 de sec. si pe display-ul LCD se va afisa “HOT”(FIERBINTE). Daca temperatura cade sub 39°C in timpul celor 45 de sec. – alarma se opreste.
- 2.6 **ATENTIE!** Cand temperatura se mentine un timp mai indelungat peste 39°C, alarma va suna timp de 45 de sec., dupa care se va opri.
- 2.7 Dupa ce ati terminat folosirea termometrului ratusca, opriti-l asezandu-l pe suport (piciorusele termometrului). Daca nu il plasati pe suport, termometrul se va opri automat dupa 30 de minute, pentru a economisi bateria. Pentru masurari mai indelungate, incepeti fiecare operatie de la inceput.
- 2.8 Cand pe display va aparea simbolul clipitor  , inseamna ca bateria este slaba, iar masurarile pot fi incorecte. Cand bateria este slaba, nu folositi termometrul tip ratusca pentru masurarea temperaturii apei.

3. Avertisment

- 3.1 Acest obiect nu este jucarie pentru copii – a se folosi sub supravegherea varnicilor.
- 3.2 Nu aruncati bateria in foc, deoarece poate exploda.
- 3.3 Nu aruncati jos termometrul ratusca – nu este protejat impotriva loviturii.
- 3.4 Nu sterilizati termometrul cu aburi fierbinti sau prin fierbere.
- 3.5 Nu pastrati produsul expus la soare sau la temperaturi inalte.
- 3.6 Nu incercati sa il demontati.
- 3.7 Nu atingeti magnetul de alti magneti sau produse sensibile la magnet.
- 3.8 Nu folositi spirt sau alcool pentru curatirea display-lui LCD. Curatiti-l cu apa.

4. Declaratie de conformitate

KAEDRA S.R.L. declara ca produsul corespunde:

- 4.1 Directivei europene 89/336 EEC – Compatibilitatea electromagnetica.
- 4.2 EN 71 – Securitatea jucariilor.
- 4.3 ASTM F 963-03 – Standartul specificarii de securitate a consumatorilor jucariilor securizate
- 4.4 Directiva WEEE – Directiva 2002/96/EC a parlamentului european
- 4.5 Directiva RoHS - Directiva 2002/95/EC a parlamentului european

